

## TM-D710 TÉLÉCOMMANDE ET MODE TRANSPONDEUR

### MODE COMMANDE :

A la mise en route (A x x x # D A #)

PTT reste fixe

CTRL clignote à coté de PTT

[ON] + [REV]

### MODE TRANSPONDEUR :

PTT et CTRL clignote

PTT change de bande en fonction de la bande reçu

A x x x # C A #

### MODE TRANSPONDEUR SIMPLE EN COMMANDE LOCAL :

[ON] + [TONE]

PTT clignote et change de bande en fonction de la bande reçu,

CTRL reste fixe

Arrêt par [ON] + [TONE]

### TÉLÉCOMMANDE A DISTANCE PAR DTMF : x x x c'est le code confidentiel

1	:	A x x x # D 9 A #	Arrêt du transpondeur (passage en mode commande)
2	:	A x x x # A 0 4 4 A #	Passage sur MR N° 44 (mode commande)
3	:	A x x x # A 0 4 6 A #	Passage sur MR N° 46 (mode commande)
4	:	A x x x # A 0 4 8 A #	Passage sur MR N° 48 (mode commande)
5	:	A x x x # D 7 A #	Arrêt du transpondeur et passage sur MR CALL (mode commande)
6	:	A x x x # D 9 # A #	Arrêt du transpondeur et incrémentation mémoire (mode commande)
7	:	A x x x # D 9 * A #	Arrêt du transpondeur et désincrémentation mémoire (mode commande)
8	:	A x x x # D 0 A #	Arrêt du transpondeur et changement de la puissance (mode commande)
9	:	A x x x # C A #	Activation du transpondeur et passage (mode transpondeur)